



## Sundvalduse ala loomine PARI rakenduses

PARI keskkond on kättesaadav veebiaadressil: <https://pari.kataster.ee/>. Siseneda ülevalt paremalt nurgast, klikkides *Logi sisse* (1) saab läbi Riigi autentimisteenuse (ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID, EU eID).


Sundvalduse ala loomiseks tuleb vasakul asuvas menüüs valida *Alusta joonistamist* (2). Varasemalt loodud projekte (sh sundvalduse alad) saab vaadata *Projektid* (3) kaudu.



Kasutajal on võimalik andmeid luua kahel meetodil – rakenduses joonistades või failist importides. *Sundvalduse ruumiandmed* (4) käigus saab kasutaja käsitsi luua soovitud ruumikuju kaardi peale vastava ala joonistamise käigus. *Impordi failist* (5) kaudu on kasutajal võimalik ruumikuju ja tärkandmed sisse tuua välisest failist, mis vastab rakenduse importimise nõuetele.




*Sundvalduse ruumiandmed* juures saab kasutaja määrata soovitud sundvalduse liigi, avades rippmenüü (6). Sundvalduse liigid on hiljem muudetavad. Valiku kinnitab nupp *Loo* (7), mille järgselt on kasutajal võimalik hakata ruumikuju looma ja tärkandmeid täitma.




Andmete loomise vaates on vaja liikuda õigele asukohale ja sobivasse vaatesse. Selleks saab *Aadress või tunnus* otsingusse (8) sisestada vastava katastriüksuse tunnuse või aadressi. Tärkandmeid saab täita ja vajadusel muuta *Ruumikuju andmed* tabelis (9). Ruumikuju loomiseks on erinevaid võimalusi, neist levinuim on otsene pindobjekti joonistamine käanupunktide meetodil. Selleks tuleb joonistamise menüüst valida *Pind* (10) ning kaardile klikkides joonistada soovitud servituudi ala. Pindobjekti piirjoon tekib kui pidevjoon, liikudes punktist punkti vastavalt nende loomise järjekorrale. *Joonistatud alaga kattuvad maatükid* (11) on leitavad alt paremalt. Vajadusel saab piire korrigeerida *Muuda* (12) nupu kaudu, haarates käanupunktidest ja tõstes need soovitud kohale. Loodud projekti saab salvestada joonistamise menüül *Salvesta* (13) nupu kaudu, seejärel tuleb avaneval *Ruumikuju versioon* (14) paneelil valida uuesti *Salvesta* (15).

**NB! andmed automaatselt ei salvestu.**



Peale projekti salvestamist kuvatakse kasutajale loodud ruumikuju (punase piirjoonega ala) (16) ja selle kohta käivad tärkandmed *Ruumikuju info* tabelis. Viimase esimesel real on nähtav unikaalne numbriline **PARI ID** (17). (18) Kustutab projekti, (19) võimaldab esitada objekti katastripidajale ülevaatamiseks (nupp muutub aktiivseks, kui *Failid* nupu alt on esitatud haldusdokument), (20) haldab kommentaare, (21) võimaldab alla laadida väljavõtte loodud projektist, (22) avab projekti uuesti muutmiseks, (23) saab lisada haldusdokumendi, (24) dubleerib projekti uue ID alla, (25) ruumikuju jagamine.



Menüüvaliku *Projektid* kaudu on võimalik kasutajal näha *Minu loodud projektid* (26) tabelist kõiki enda kasutaja poolt loodud projekte. *Minuga jagatud projektide* (27) valiku alt on võimalik kuvada neid projekte, mida keegi teine on kasutajale isiku- või registrikoodi alusel jaganud. Tabeli päises paiknevate filtrite abil saab andmeid filtreerida. Rea lõpus paiknev luubimärk (28) võimaldab antud projekti lähemalt vaadata.

# Ruumikujud








26

27

MINU LOODUD PROJEKTID

MINUGA JAGATUD PROJEKTID

Nimi  Tüüp Sundvaldus  Alamtüüp  Staatus Mustand  Alamstaatus

Id	Nimetus	Tüüp	Alamtüüp	Staatus	Alamstaatus	
1093	Sundvalduse_nimi	Sundvaldus	Sundvaldusega tehn...	Mustand		
1046	Sundvaldus	Sundvaldus	Sundvaldusega tee	Mustand		
1044	Sundvaldus	Sundvaldus	Sundvaldusega tehn...	Mustand		
1041	Sundvaldus	Sundvaldus	Sundvaldusega tehn...	Mustand		
1039	Sundvaldus	Sundvaldus	Sundvaldusega tehn...	Mustand		
1038	Sundvaldus	Sundvaldus	Sundvaldusega tehn...	Mustand		
1037	Sundvaldus	Sundvaldus	Sundvaldusega tehn...	Mustand		

Ridu lehel 10 Näidatavad read 1-10, Ridu kokku 82

28